

简明安装指南

NComputing L系列接入终端



NComputing 接入终端运行在以下操作系统:

- Windows
- Linux

支持的操作系统如有更改,恕不通知。
请查看我们的网站以获取最新的操作系统支持信息。

©2005-2007 NComputing 公司版权所有。
如有变更,恕不通知。
NComputing是NComputing公司在韩国、美国和其它国家的商标或注册商标。
未经事先书面许可,不得使用。
其它商标和商号归各自所有者拥有。

步骤 1 连接接入终端

L230 / L130

电源指示 网络指示 就绪指示

L230

1 2 3 4 5 6 7

L130

1 2 3 4 5 6 7

1 USB 闪存接口	4 显示器接口	7 电源开关
2 局域网接口 (RJ45)	5 扬声器输出	8 麦克风输入
3 鼠标/键盘接口	6 直流电源输入	

USB 闪存 麦克风线 扬声器线 PS/2 键盘线 PS/2 鼠标线 局域网 (RJ45) 显示器线 电源线 电源开关

接口和电源开关位置可能有所差异,未包括外部设备。

注: 请首先配置接入终端, 然后安装PC主机软件。

步骤 2 硬件安装



步骤 3 配置接入终端

点击 "Options" 按钮

点击 "Setup" 按钮

获取动态 IP 地址

- 1 选择 "Network" 标签
- 2 选择 "Dynamic IP address" 按钮
- 3 点击 "Save" 按钮

使用静态 IP 地址

- 1 选择 "Network" 标签
- 2 选择 "Use Static IP Address" 按钮
- 3 输入指定给接入终端的静态 IP 地址
- 4 点击 "Save" 按钮

- 选择 "Options" 标签
- 在 "Server Connection List" 列表中选择 "Autodetection", 然后点击 "Edit" 按钮。

- 在 "Desktop Size" 区域设置显示分辨率。
- 点击 "OK" 按钮。
- 在 "Setup" 窗口, 点击 "Save" 按钮。

步骤 4 软件安装

注: 当安装和注册本软件时, 请将接入终端和PC主机接入到网络中, 这将确保软件可以通过以太网接收并注册所有接入终端的序列号。

运行安装程序。
执行屏幕指示。
若有需要, 可建立新用户。

- 当重启完成后, 运行 "注册NCT-2000-XP" 以注册软件和接入终端, 并遵循以下指示。
- 如果您为一个现有的安装增加接入终端, 您必须注册所有接入终端。
- 运行 "以注" 来注册新的接入终端, 遵照指示执行。

步骤 5 使用接入终端

选择PC主机或者是服务器, 然后点击 "Connect" 按钮。

步骤 6 怎样使用 VESA 安装背板

